



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

Ford Transit, Kastenwagen

Modelljahr 2000 und 2006

Radstand 3750 mm EX Jumbo, (Schiebetür rechts)

Ausschnitt:

Die Schiebetüreinsteigskontur ist in Form einer V-Nut angeedeutet und kann mit einer Stichsäge von der Bodenrückseite, um Ausbrüche auf der Sichtseite zu vermeiden, ausgeschnitten werden. Nachbearbeitete Schnittkanten müssen mit Kantenschutz neu beschichtet werden.

Befestigung:

Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**). Wir empfehlen die Verklebung des VANyCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANyCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden.

Alternativ kann der VANyCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrung anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.

Zurrösen

Achtung: Die Zurrösen müssen bei der Verwendung der VANyCARE®-Zurrösenmulde Typ A mit 2 U-Scheiben zwischen Karosserie und Zurrmulde montiert werden (siehe Bild).



Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Boden (2-teilig) gem. Skizze
1 Montagebeutel -Nr.: 22 (25 Stück Schnellbauschrauben, Edelstahl 3.9 x 25 mm)
1 Montagebeutel -Nr.: 41 (10 x Verschluss-Stopfen F232)

