



# Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

## Renault Kangoo Rapid Modelljahr 2008

Radstand 2313 mm

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.




**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**

**Wichtig: Erst die Wand W04 montieren, dann den Boden!**


Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (**siehe Bild1**), werden die Verkleidungsteile W05 sowie W06 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die anderen Wandverkleidungen werden an den vorgebohrten Positionen durch Befestigungsklipse (Kit Nr. 24) montiert. Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen müssen mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert werden. Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3 mm Bohrer zu empfehlen.

**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

### Befestigung:



Hecktuer oben rechts



Hecktuer oben links



Hecktuer unten rechts



Hecktuer unten links

### Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (**6-teilig**) gem. Skizze

1 Stück Montagebeutel Nr. 20 (selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe),

1 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),

1 Stück Montagebeutel Nr. 24 (Tannenbaumklipse),




Bild 1

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

